

Шановні колеги!

З метою забезпечення максимально довготривалої та якісної роботи проектора Promethean UST-P3 просимо дотримуватись наступних рекомендацій, щоб уникнути передчасного зменшення яскравості лампи або її виходу з ладу.

 ****Правила експлуатації проектора UST-P3:****

1. ****Час роботи:****

- Уникайте безперервної роботи проектора понад 6 годин.
- Після тривалої роботи дайте пристрою охолонути перед наступним увімкненням.

2. ****Увімкнення / вимкнення:****

- Не вимикайте і не вмикайте проектор багаторазово поспіль (особливо протягом одного уроку).
- Після вимкнення зачекайте щонайменше 10–15 хвилин до повторного увімкнення.

3. ****Живлення:****

- Не вимикайте проектор з розетки одразу після виключення — дочекайтесь повного завершення роботи вентиляторів (система охолодження).
- Рекомендується використовувати стабілізатор напруги або ІБП (UPS), особливо в разі нестабільної електромережі.

4. ****Очищення та технічне обслуговування:****

- Чистіть фільтри проектора не рідше 1 разу на місяць (або частіше, залежно від запиленості).
- Забезпечте вільний доступ повітря до вентиляційних отворів, не закривайте корпус проектору текстилем, книгами чи іншими предметами.

5. ****Режим роботи:****

- Увімкнення режиму "Eco" знижує навантаження на лампу і може продовжити її ресурс.
- Уникайте постійного перемикання між "Eco" і "Bright" режимами протягом короткого часу.

6. ****Фізичне розташування:****

- Не встановлюйте проектор у нішах або закритих просторах без вентиляції.
- Уникайте розміщення біля батарей опалення або в місцях із перепадом температур.

7. ****Технічна підтримка:****

- У випадку помітного зменшення яскравості, появи плям або мерехтіння — не продовжуйте експлуатацію. Зверніться до технічного спеціаліста для діагностики.

! Дотримання цих правил забезпечує безвідмовну роботу вашого проектора, подовжує ресурс роботи лампи проектора та допомагає уникнути непередбачених та передчасних витрат на заміну.